



**Support de maintien du ressort de la
plaque de pesée et de chauffe.**

Si vous souhaitez changer ou démonter la plaque, sachez qu'une grande prudence est requise quand à la manipulation de cette partie du Cookeo.